Netzwerkumschalter 19"

1. Allgemeines

Mit dem Netzwerkumschalter für 19 Zoll Rackgehäuse können verschiedene Netzwerke voneinander getrennt und an verschiedene Clients weitergegeben werden. Das System in in zwei Varianten erhältlich:

- Variante A besteht aus bis zu 12 Schaltgruppen zum Umschalten von je 4 Kanälen
- Variante B hat bis zu 20 Schaltgruppen mit je zwei Kanälen



Das System kann entweder über eine Weboberfläche oder eine SmartphoneApp bedient werden, alternativ ist ein Anschluss per USB möglich. Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen die Netzwerksicherheit gewährleistet werden muss, oder in Testumgebungen, wo die Flexibilität benötigt wird. Beispielsweise kann hier auf mehreren Kanälen eine Trennung zwischen dem Internet und einem oder mehrerer Intranets vorgenommen werden.

Technische Daten:

- Versorgung: +24VDC extern
- Abmessungen: 19" Rack, 2 Höheneinheiten
- Farbe: weiß

Folgende Abbildung zeigt die Schaltmöglichkeiten einer Schaltgruppe. So besteht bei Variante A die Möglichkeit den Ethernet Eingang auf keinen Ausgang zu legen, auf Ausgang a, b, c, oder d.





Abbildung: Schema einer Schaltgruppe, links Variante A mit vier Kanälen, rechts Variante B mit zwei Kanälen

2. Bedienung

Das Gerät kann in den meisten Netzwerken mit seinem Netzwerknamen (NetBIOS name) über einen Webbrowser (z.B. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) angesprochen werden (z.B. 'http://UMSCHALTER 14/'). Der Netzwerkname ist auf der Verpackung oder auf dem Datenblatt angegeben.

Alternativ kann das Gerät im Netzwerk mit einem IP-Scanner (z.B. Network Scanner von SoftPerfect) gesucht werden. Die MAC-Adresse lautet 00-0B-71-50-00-xx, mit xx als individuelle Kennummer des Gerätes.

Beim Systemstart sind alle Verbindungen deaktiviert. Um Verbindungen zu setzen, müssen sie in der Weboberfläche eingestellt und dann mit dem Knopf 'Matrix setzen' auf das Gerät übertragen werden. Es gibt drei Möglichkeiten um die Verbindungen zu setzen:

- Direktes manuelles setzen in der Gruppen Matrix
- Gruppenoperationen
- Laden eines gespeicherten Zustands
- Direkter Eingabe des Zustands mit HTTP-GET für Automatisierung

Manuelles Setzen von Kanälen

In der Gruppenmatrix wird der gewünschte Kanal angeklickt. In dem folgenden Bild wurde bei den Schaltgruppen 1 und 2 der Kanal a aktiviert, und bei den Schaltgruppen 3 und 4 der Kanal b.

19" Netzwerkumschalter													
Matrix setzen P			Profile	: #	1	#2	#3	#4	Laden	Speichern			
Gruppenoperationen													
Selekti	wä	hle C	pera	ation	aus 🗸	Setzen							
Grup	pen	Ma	trix										
ch1	off	а	b	С	d			ch7	off	а	b	С	d
ch2	off	а	b	С	d			ch8	off	а	b	С	d
ch3	off	а	b	С	d			ch9	off	а	b	С	d
ch4	off	а	b	С	d			ch10	off	а	b	С	d
ch5	off	а	b	С	d			ch11	off	а	b	С	d
ch6	off	а	b	С	d			ch12	off	а	b	С	d
Einstellungen Kurzanleitung													
micma Gmbl	H * Glor	nner St	rasse 1	9 *	85667	Oberp	frammer	n * konta	kt@micma.	de			

Gruppenoperationen

Mit dem Knopf '*Selektiere alle*' werden alle Gruppen markiert. Nun kann ausgewählt werden, welche Operation durchgeführt werden soll: Alle markierten Gruppen auf aus, auf Kanal a,b,c oder d. Mit '*Setzen*' werden die Gruppen entsprechend gesetzt. Wenn nicht alle Gruppen gesetzt werden sollen, dann können diese auch manuell durch Klick auf die Gruppe markiert werden.

In dem folgenden Bild wurden die Gruppen 5,6,11 und 12 markiert und sollen auf Kanal c gesetzt werden. Die nicht markierten Gruppen bleiben unverändert.

19" Netzwerkumschalter														
Matrix setzen P			rofile: #1 #2 #3 #4					#4	L	aden	Speichern			
Gruppenoperationen														
Selekti	set	ze al	le Gr	uppe	en auf	S	Setzen							
Gruppen Mati setze alle Grup							oen au oen au oen au	faus fa fb						
ch1	off	а	se	setze alle Gruppen auf c Off a b c d									d	
ch2	off	а	setze alle Gruppen auf d							off	а	b	С	d
ch3	off	а	b	с	d			ch9		off	а	b	С	d
ch4	off	а	b c d ch10							off	а	b	С	d
ch5	off	а	b c d ch11							off	а	b	С	d
ch6	off	а	b c d ch12 off a b c d								d			
Einstell	ungen		Kurza	nleit	ung									

Laden und speichern

19" Netzwerkumschalter Jeder zuvor gesetzte Zustand kann gespeichert und später wieder geladen Profile: #1 #2 #3 #4 Matrix setzen Laden Speichern werden. Zum speichern wird das gewünschte Profil (#1 bis #4) Gruppenoperationen ausgewählt und der Knopf 'Speichern' Selektiere alle und wähle Operation aus -Setzen gedrückt. Im rechten Bild wird gerade der Speicherzustand #1 gespeichert. Gruppen Matrix ch1 off а b c d ch7 off а b c d Zum Laden eines Profils wird das ch2 off c d off c d b ch8 а b а Profil ausgewählt und der Knopf 'Laden' gedrückt. ch3 off c d а b С d ch9 off а b Nach dem Laden können noch ch4 c d off а b С d ch10 off а b Veränderungen an den Einstellungen ch5 d С d off С off а b ch11 а b vorgenommen werden. Um die off d ch6 b d ch12 b С off а С а Einstellungen an die Hardware zu übergeben, muss der Knopf 'Matrix setzen' gedrückt werden. Einstellungen Kurzanleitung micma GmbH * Glonner Strasse 19 * 85667 Oberpframmern * kontakt@micma.de

Die Gruppen Matrix zeigt beim Laden der Weboberfläche immer den aktuellen Zustand der Relais an. Mit der Tastaturkombination Strg+R kann die Seite neu geladen werden.

Wird eine Matrix eingestellt und gespeichert, ohne sie vorher an die Hardware zu schicken, dann zeigt die Weboberfläche nach dem Speichern den Ist-Zustand der Relais an. Die zuvor gespeicherte Matrix kann dann wieder geladen werden.

Direkter Eingabe des Zustands mit HTTP-GET für Automatisierung

Zur automatisierten Schaltung der Kanäle ist eine Steuerungsmöglichkeit über http-get vorhanden. Damit können die Schaltgruppen einzeln oder gesamt durch einen einzelnen http-Aufruf gesetzt werden. Der Aufruf über den NetBIOS name ist nicht in jedem Netzwerk möglich, daher wird für die Automatisierung die Nutzung einer festen IP empfohlen.

Beispiele 1: Schalten des System UMSCHALTER 14, Schaltgruppe 3 auf Kanal b und Schaltgruppe 14 abschalten:

http://umschalter 14/index.html?ch3=b&ch14=0

Beispiele 2: Schalten des System UMSCHALTER 14, alle Schaltgruppen abschalten, nur Schaltgruppe 1 und 2 auf Kanal d setzen (die erste Zahl steht für den Kanal der ersten Schaltgruppe, usw.), sowie Schaltgruppe 12 auf Kanal c setzen:

Beispiele 2: Schalten der Schaltgruppe 8 des System mit der IP 192.168.178.240 auf Kanal a:

http://192.168.178.240/index.html?ch8=a

Anstelle der Kanalbezeichnungen a bis d sind auch die Zahlen 1 bis 4 (und 0 für aus) möglich.

Einstellungen

Auf der Hauptseite der Weboberfläche befindet sich links unten der Knopf für die Einstellungen.

Auf dieser Seite kann der Gerätetyp ausgewählt werden (nur für die Inbetriebnahme) und die IP-Adresse mit Subnetzmaske gesetzt werden.

Ist bei der IP-Adresse 0.0.0.0 eingestellt, dann organisiert das Gerät selbst eine IP-Adresse über DHCP. Wird in das Feld eine IP-Adresse eingetragen, dann startet das Gerät mit der neuen statischen IP Adresse.

ACHTUNG: Die Angabe eines falschen IP Adressbereichs kann dazu führen, dass das Gerät nicht mehr erreichbar ist !! Wird eine bereits belegte IP eingetragen, so ist der Netzwerkverkehr beider Geräte auf diese IP gestört !!

19" Netzwerkumschalter - Einstellungen
zurück zur Hauptseite
Gerätetyp
○ Typ A (20x 2 Kanäle)● Typ B (12x 4 Kanäle)
Gerätetyp setzen
Parametrierung
Ethernet (IP Adresse, Subnetz)
Statische IP Adresse (DHCP bei IP: 0.0.0.0) 0 . 0 . IP setzen
Subnetzmaske (autom. bei 0.0.0.0) 255 255 0 Subnetz setzen
Informationen:
Hardware: UMSCHALTER_14 Software: V02.02 Build Date: Jun 7 2016 13:47:45
micma GmbH * Glonner Strasse 19 * 85667 Oberpframmern * kontakt@micma.de

Unter Informationen ist der Gerätename angegeben. In den meisten Netzwerken (abhängig von der Konfiguration) kann das Gerät unter seinem Netzwerknamen direkt angesprochen werden. In diesem Beispiel lautet der Netzwerkname UMSCHALTER_14, das Geräte kann mit http://UMSCHALTER_14/ im Webbrowser angesprochen werden.

2. Kontakt

micma GmbH Glonner Str. 19 85667 Oberpframmern

08093-90594-0 kontakt@micma.de